

## **VOX-3000 BEDIENUNGSANLEITUNG**



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer My Weigh VOX Küchenwaage.

Sie halten ein hochqualitatives Gerät in den Händen, das Ihnen viel Freude bereiten wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.Myweigh.com](http://www.Myweigh.com)

### **Spezifikationen**

Kapazität : 3000 Gramm

Auflösung : 1 Gramm

Strom : 9V Batterie

### **Batterie**

1. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Gerätes
2. Legen Sie eine 9V Batterie ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung

**Hinweis** : Das Gerät zeigt Ihnen im Display an, wenn die Leistung der Batterie nachläßt. Wechseln Sie dann die Batterie aus.

### **Wiegen**

1. Mit ON schalten Sie die Waage ein. Diese meldet sich "Hallo!" und dann "Ich bin bereit)"
2. Legen Sie das Wiegegut auf die Waage. Das Gewicht wird im Display angezeigt und vom Gerät angesagt.
3. Das H im Display zeigt Ihnen ein stabiles Meßergebnis an
4. Mit OFF schalten Sie das Gerät aus. Es meldet sich mit „Auf Wiedersehen“.

**Hinweis** : Überladen Sie das Gerät nicht. Ein Warnton ertönt bei Überladung.

Nehmen Sie das Gewicht sofort vom Gerät, Sie können es sonst permanent beschädigen.

### **TARA**

Mit TARA können Sie Gewicht tarieren und zuwiegen.

### **Zuwiegen**

Mit TARA bringen Sie das Gerät wieder auf NULL, so daß Sie weitere Gewichte auflegen und diese einzeln wiegen können. Dies ist besonders bei Koch-/Backrezepten sehr hilfreich.

### **Abschaltung**

Das Gerät schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden aus.

### **Sprachausgabe**

Die Sprachausgabe läßt sich mit dem Schalter an der Unterseite des Gerätes an-/ausschalten

### **Hinweise**

1. Nicht mit scharfen oder scheuernden Reinigern reinigen.
2. Nicht überladen. Nicht mehr als 3000g auflegen.
3. Nicht stoßen, schütteln, fallen lassen. Vermeiden Sie Staub, Schmutz, Hitze, Nässe, direktes Sonnenlicht.
4. Gehäuse nicht öffnen. Sie verlieren sonst Ihre Garantie
5. Auf ebenen, stabilen Oberflächen nutzen